

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

прежде чем начать эксплуатацию сейфа, мы настоятельно рекомендуем Вам прочесть данную инструкцию до конца. Продавец товара не несет ответственности в случае, если в результате Ваших неправильных действий сейф оказался закрытым или неисправным. Если сейф в течение непродолжительного времени находился при отрицательной температуре окружающей среды, Вам следует перед эксплуатацией сейфа выждать 2 часа для того, чтобы температура сейфа и окружающей среды сравнялись. В случае невыполнения Вами данного требования Ваши действия могут привести к его неисправности.

В комплект поставки сейфа входят:

- сейф – 1 шт.;
- ключ, открывания сейфа – 2 шт. (только для сейфов серии EAK, EBK);
- ключ аварийного открывания сейфа – 2 шт.;
- ключ для отвинчивания болтов декоративной накладки – 1 шт.;
- анкера крепления сейфа к стене – 4 шт.;
- элементы питания R6(AA) – 4 шт.;
- инструкция по эксплуатации – 1 шт..

Описание сейфа:

Сейф имеет 3 светодиодных индикатора красного, желтого и зеленого цвета для индикации режимов работы и вводимых кодовых комбинаций; клавиатуру для набора кодов и служебных клавиш; декоративную накладку, за которым скрыт замок аварийного открывания сейфа, предназначенный для открывания сейфа аварийным ключом в случае разряда батарей или неисправности электронного замка; красная кнопка включения режима смены кодовой комбинации; внутренний батарейный отсек, расположенный на внутренней стороне двери сейфа (питание сейфа осуществляется от 4-х элементов питания R6(AA) напряжением питания 1,5 В); вращающаяся ручка открывания сейфа (только для сейфов серии EA, EB); ключевой замок (только для сейфов серии EAK, EBK)

Примечание: в комплект поставки сейфа входят батарейки, предназначенные для осуществления проверки работоспособности сейфа, которые имеют очень низкий срок службы. Мы настоятельно рекомендуем заменить данные элементы питания на элементы R6 (AA) серии ALKALINE, имеющие высокую надежность работы и высокий срок службы. Данных элементов питания достаточно для работы в течении около 6 месяцев в случае одного открытия и закрытия сейфа в день.

Мы настоятельно рекомендуем после проверки работоспособности сейфа изменить заводской код сейфа. Если Вы не сделаете это вовремя, Ваш сейф может быть открыт посторонним лицом и Вы можете потерять содержимое сейфа.

Начало работы:

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации сейфа до конца.
- снимите декоративную накладку, под которой находится замок аварийного открывания сейфа
- Возьмите аварийный ключ, вставьте в замочную скважину, находящуюся под снятой накладкой, поверните ключ налево до упора и откройте дверь сейфа на себя
- Откройте крышку батарейного отсека, находящуюся на внутренней стороне дверцы сейфа, сдвинув ее влево
- Установите 4 элемента питания в соответствии с требуемой полярностью. Сейф издаст звуковой сигнал.
- Закройте крышку батарейного отсека
- Вытащите ключ аварийного открывания сейфа из замочной скважины и спрячьте его в надежное место (**ЗАПРЕЩЕНО ПРЯТАТЬ ВНУТРИ САМОГО СЕЙФА**)
- Установите декоративную накладку на прежнее место
- Сейф готов к эксплуатации

1. Открытие сейфа

Введите код, "159" (заводской код). Каждое нажатие на клавишу будет сопровождаться однократным звуковым сигналом и миганием желтого светодиодного индикатора на двери сейфа, нажмите клавишу "# или *", загорится зеленый светодиодный индикатор на двери сейфа, вращайте рукоятку (для сейфов серии EAK и EBK вставьте ключ и поверните), потяните дверь сейфа на себя и он откроется.

Примечание:

- 1) Сейф имеет систему блокировки клавиатуры в течение 5 минут, в случае трехкратно неверно набранного кода.

2. Закрытие сейфа

Закройте дверь сейфа. Введите код (заранее задуманный вами), нажимая на цифровые клавиши клавиатуры, зеленый светодиодный индикатор будет мигать в течение 5 секунд, поверните рукоятку против часовой стрелки, сейф закроется.

3. Изменение кода открывания сейфа

Данная операция возможно только при открытом сейфе

Откройте сейф в соответствии с п. 1. Нажмите на красную кнопку (КНОПКА смены КОДА) на внутренней поверхности двери сейфа, загорится желтый светодиодный индикатор на двери сейфа. Введите новый код открывания сейфа (Вы можете загадать от 1 до 8 цифр), нажмите кнопку "# или *", в подтверждение введения нового кода прозвучит два звуковых сигнала и новая кодовая комбинация будет запомнена сейфом. Если же желтый светодиодный индикатор мигнет три раза, то это будет означать, что введенный Вами код – неверный и Вам следует ввести его снова.

4. Экстренное открытие сейфа

Снимите декоративную накладку, под которой находится замок аварийного открывания сейфа, вставьте ключ аварийного открывания, поверните ручку по часовой стрелке, откройте дверь.

5. Замена батарей

Если батареи разряжены, красный светодиодный индикатор будет мигать, показывая, что необходимо срочно заменить батареи на новые, исправные. Снимите крышку батарейного отсека, удалите неисправные батареи, установите исправные батареи в соответствии с необходимой полярностью. Проверьте правильность работы сейфа перед закрытием двери.