

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации электронного замка PS-600

1. Как открыть замок

- 1.1 Нажать кнопку «ON» - однократный сигнал зуммера и зеленого светодиода;
- 1.2 Ввести мастер-код или код пользователя, состоящий из 6...8 знаков, (мастер-код, установленный на заводе-изготовителе, 1-2-3-4-5-6, код пользователя не активирован);
- 1.3 Нажать кнопку «#». После включения зеленого светодиода замок готов к открытию в течение 5 секунд.



2. Программирование

2.1. Программирование мастер-кода

- Нажать кнопку «ON»;
- Нажать кнопку «#»;
- Нажать кнопку «1»;
- Нажать кнопку «#»;
- Ввести действующий мастер-код и нажать кнопку «#»;
- Ввести новый мастер-код (минимум 6, максимум 8 знаков) и нажать кнопку «#»;
- Повторно ввести новый мастер-код и нажать кнопку «#».

Звуковые и световые сигналы аналогичны открыванию. Правильный ввод действующего или нового мастер-кода - двукратный сигнал зуммера и зеленого светодиода. Неправильный ввод действующего мастер-кода или нового мастер-кода (ввода меньше 6 цифр или неверного кода при повторе) однократный протяжным сигнал зуммера и красного светодиода. Ошибка в последовательности нажатия кнопок сопровождается однократным протяжным сигналом зуммера и красного светодиода. После ошибок ввод следует начинать заново с кнопки «#».

2.2. Программирование кода пользователя (используя мастер-код)

Внимание! Перед началом программирования кода пользователя обязательно необходимо произвести изменение мастер-кода установленного на заводе изготовления (см. пункт 2.1)

- Нажать кнопку «ON»;
- Нажать кнопку «#»;
- Нажать кнопку «2»;
- Нажать кнопку «#»;
- Ввести действующий мастер-код и нажать кнопку «#»;
- Ввести код пользователя (минимум 6, максимум 8 знаков) и нажать кнопку «#»;
- Повторно ввести код пользователя и нажать кнопку «#».

2.3. Программирование кода пользователя (без использования мастер-кода)

- Нажать кнопку «ON»;
- Нажать кнопку «#»;
- Нажать кнопку «3»;
- Нажать кнопку «#»;
- Ввести действующий код пользователя и нажать кнопку «#»;
- Ввести новый код пользователя (минимум 6, максимум 8 знаков) и нажать кнопку «#»;
- Повторно ввести новый код пользователя и нажать кнопку «#».

2.4. Удаление кода пользователя

- Нажать кнопку «ON»;
- Нажать кнопку «#»;
- Нажать кнопку «0»;
- Нажать кнопку «#»;
- Ввести действующий мастер-код и нажать кнопку «#»;

Код пользователя удален, активен только мастер-код.

3. Контроль питания / замена элемента питания

При падении напряжения питания при каждом нажатии кнопки «ON» - раздаётся 5-ти кратный сигнал зуммера и красного светодиода.

После этого рекомендуется произвести замену элемента питания. Для питания замка используется батарея 9V Alkaline тип 6LR61. Она установлена в выдвижном боксе, расположенным в нижней части клавиатуры замка. Для ее замены необходимо выдвинуть бокс, извлечь из него старую батарею предварительно отключив ее от разъема питания, заменить на новую соблюдая полярность и установить на место в обратном порядке.

4. Диагностика ошибки при смене действующего мастер кода

Данная функция является сервисной и необходима для определения подлинности вводимого мастер кода.

- Нажать кнопку «ON»;
 - Нажать кнопку «#»;
 - Нажать кнопку «4»;
 - Нажать кнопку «#»;
 - Ввести сервисный-код «160400» и нажать кнопку «#»;
- Если замок открывался хотя бы один раз действующим мастер кодом, то после нажатия кнопки «#» - прозвучит 5-ти кратный сигнал зуммера и 5 раз моргнет зеленый светодиод.
- Если замок не открывался ни разу действующим мастер кодом, то после нажатия кнопки «#» - прозвучит 5-ти кратный сигнал зуммера и 5 раз моргнет красный светодиод.