

**1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Сейфы серии ASM предназначены для хранения бухгалтерских и другого вида бумажных документов в офисах и жилых помещениях.

Сейфы серии ASM соответствуют требованиям: ГОСТ Р 51113, ГОСТ Р 50862, ТУ 9693-005-51118173-01 по устойчивости к взлому (25 ед. при частичном доступе).

**2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

2.1. В комплект поставки входят:

- для моделей ASM-хх-CL - сейф, два ключа, руководство по эксплуатации сейфа и замка;
- для моделей ASM-ххТ-CL - сейф, 2 ключа от внешней двери, 2 ключа от внутреннего отделения, руководство по эксплуатации сейфа и замка ;
- для моделей ASM-25-CL, ASM-30-CL в комплект поставки входят 4 фетровые ножки;
- для модели ASM-63Т-CL в комплект поставки входят 4 пластиковые ножки.

**3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	Габариты (высота – ширина – глубина, мм)			Объем, л		Вес изд. кг
	сейф		внутреннее отделение	сейф	внутреннее отделение	
	внешние	внутренние				
<b>ASM-25-CL</b>	250 - 340 - 280	246 – 336 – 226	-	18,7	-	13,8
<b>ASM-30-CL</b>	300 - 440 - 355	296 – 436 – 301	-	38,8	-	20,7
<b>ASM-63Т-CL</b>	630 – 440 – 355	500 – 436 – 301	100 – 436 – 278	65,6	12,8	39,2
<b>ASM-120Т-CL</b>	1200 – 550 – 390	1066 – 544 – 336	125– 544 – 313	194,8	21,3	99

**4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Во избежание получения механических травм при закрывании сейфа не допускайте нахождения рук в проеме створки двери или непосредственно на ней.

**5. УСТАНОВКА СЕЙФА**

5.1 Сейф устанавливается на ровную поверхность и при необходимости (модели сейфов ASM-30-CL, ASM-63Т-CL) крепят анкерными болтами через отверстия, предусмотренные в полу и в задней стенке корпуса сейфа. При установке ASM-25-CL, ASM-30-CL на поверхность с декоративным покрытием рекомендуется наклеить фетровые ножки на дно сейфа. Ножки клеить симметрично на расстоянии примерно 20 мм от кромок.

5.2 Крепление сейфов модели ASM-120Т-CL к стене или полу обязательное.

**ВНИМАНИЕ!** Анкерные болты и инструкция по установке анкерного болта в стандартный комплект поставки входят только для сейфов модели ASM- 120Т-CL.

**6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

- 6.1. При возникновении неисправности обращайтесь в сервисную службу компании "Промет".
- 6.2. Предотвращайте утерю ключей - дубликаты не изготавливаются; при утере ключей сейф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка.

**7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА**

- 7.1. Сейф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.
- 7.2. Сейфы можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.
- 7.3 При не соблюдении потребителем требований по хранению и транспортировке сейфа, претензии к качеству в адрес изготовителя не принимаются.

**8. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- 8.1. Техническое обслуживание сейфа: смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.
- 8.2. Сейф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 80%.

**9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации сейфа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи 1,5 года со дня изготовления сейфа.

**Инструкция по эксплуатации механического кодового замка сейфа серии ASM - CL**

№ 

\*Перед эксплуатацией сейфа внимательно прочтите и изучите данную инструкцию.

**1. Как открыть сейф.**

1.1. Начните вращать диск кодового замка по часовой стрелке и установите первую цифру кодовой комбинации вашего сейфа напротив красной метки – **четыре раза**.

1.2. Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите вторую цифру кодовой комбинации напротив красной метки – **три раза**.

1.3. Поверните диск кодового замка по часовой стрелке и установите третью цифру кодовой комбинации напротив красной метки – **два раза**.

1.4. Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите четвертую цифру кодовой комбинации напротив красной метки – **один раза**.

1.5. Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте дверь сейфа.

**Внимание**

Если при наборе комбинации вы ошиблись, то для открытия сейфа вам необходимо повторить набор с п.п. 1.1.

**2. Как закрыть сейф.**

2.1. Плотно закройте дверь сейфа.

2.2. Поверните ключ против часовой стрелки до упора и вытащите его.

2.3. Поверните диск кодового замка как минимум на 20...50 делений в любую сторону. Сейф закрыт.

**Кодовая комбинация вашего сейфа:**

